

WARTUNGSHINWEISE



Gegenstand	Hinweis
Anbauten, Rampen, Pflasterungen etc.	Durchlüftung und Wasserablauf dürfen nicht blockiert werden
Bauliche Änderungen	Am Container dürfen bauseitig keine Bohrungen bzw. Veränderungen durchgeführt werden, die zu Wassereintritt bzw. zu Nässeschäden führen können. (Verlust der Gewährleistungsrechte)
Bodenrahmen	Bodenrahmen bei Schneefall seitlich von Schnee befreien
Bodenversiegelung	Regelmäßige Wartung und Säuberung; Säuberung nur mit säure- und lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln durchführen
Boiler	Boiler bei Transport, bei Aufstellung und bei nicht Nutzung unbedingt entleeren und Aufkleber beachten! Speicher vor E-Anschluss mit Wasser füllen
Dachhaut	Ungefähr alle 6 Monate kontrollieren ob Beschädigungen auftreten
Druckknopfspüler	Auf regelmäßige Wartung und Säuberung achten
Druckreduzierventil	Sieb regelmäßig reinigen
Eckentwässerung	Abflussrohre und Dichtgummis regelmäßig frei machen/kontrollieren
Frostschutz- Winterbetrieb Frostwächter- Strom	Auf Funktion prüfen, min. 5°C erforderlich. WC und Abflüsse mit Frostschutz füllen. Bei nicht Benützen unbedingt Wasser aus Wasserleitungen und UT-Speicher auslassen. Mindestabstände bei Heizungen einhalten (siehe Bedienungsanleitungen)
Fundament	Fundamente, Fundamentpunkte, bzw. Fundamentstreifen sollten immer von Fachpersonal aufgestellt werden um Verrutschen zu verhindern (Niveau). Bei Bedarf Unterlageplatten zur Nivellierung der Container verwenden. Vorgeschriebene Fundamentpunkte beachten!
Gasheizung	Nach Transport und bei Erstbetrieb von befugten Personen prüfen lassen. Aufkleber und Vorschriften beachten!
Klimagerät	Auf Niveau des Containers achten, damit Kondenswasser nach außen abfließen kann. Die nachträgliche Montage von Klimageräten sollte durch befugtes Personal erfolgen, um Funktion des Klimagerätes zu gewährleisten.
Klimagerät	Die regelmäßige Wartung bzw. Servicierung der Klimaanlage ist gemäß den Herstellerangaben durchzuführen.

WARTUNGSHINWEISE



Gegenstand	Hinweis
Lack-Transportschäden	Nach Transport prüfen und ggf. Beseitigung mittels mitgeliefertem Reparaturlack
Luftfeuchtigkeit	Regelmäßiges Lüften => Feuchtigkeitsgefahr Wartungshinweise am Fenster beachten
Mischbatterie-Untertischspeicher	Bei Frost unbedingt Wasser ablassen oder mind. 5°C im Container erforderlich.
Montage	Bei der Montage die technische Beschreibung und Montageanleitung beachten und alle Schritte ordnungsgemäß durchführen.
Reinigung außen	Die Reinigung mit Hochdruckreinigern bzw. mit säure- oder lösungshaltigen Mitteln ist ausdrücklich verboten.
Reinigung Dach	Containerverbindung reinigen (Wasserabfluss). Dach von Verunreinigungen und Schnee befreien (Dach Last)
Rollladen Reparatur	Bei Bedarf nachstellen, Panzerführung reinigen
Schließzylinder	Vor dem Erstbetrieb müssen die Schließzylinder laut der mitgelieferten technischen Beschreibung und der Montageanleitungen montiert werden.
Silikon	Silikonfugen bei Bedarf erneuern
Strom	Nach Transport und bei Erstbetrieb von befugtem Personen prüfen lassen. Vor Inbetriebnahme müssen alle elektrischen Verbrauchsmittel (Geräte) abgeschaltet werden und die Erdung hergestellt werden.
Strom	FI-Schalter regelmäßig auf Funktion prüfen. Auf richtige Erdung besonders achten! Alle Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten müssen von befugtem Personal durchgeführt werden.
Türeinstellung	Container muss gerade aufgestellt werden (Vor Türeinstellung prüfen ob der Container nach einer Wasserwaage ausgerichtet ist)
Wasseranschluss	Nach dem Wasseranschluss sollte der gesamte Wasserkreislauf nochmals auf Dichtheit überprüft werden (ev. Lockerungen beim Transport). Vor dem Wasseranschluss bedarf es einer Spülung der Ortsleitung ansonsten können Sandteilchen eingespült werden, die eine Verunreinigung oder Verstopfung verursachen können.
Wasserfilter	Bei Verunreinigung Sieb reinigen